

## Technisches Datenblatt

# Erster Erzgebirgischer Stärke- und Eiweißentferner als Tauch- und Maschinenreiniger

Durchsicht Nr. 2 vom 01.07.2015

Gedruckt am 10.02.2016

Seite 1 von 1



### Eigenschaften/Anwendungsbereich:

Erster Erzgebirgischer Stärke- und Eiweißentferner ist geeignet für den Einsatz in allen gängigen Geschirrspülmaschinen oder für manuelle Reinigungsverfahren im Tauchbecken. Er ist für die schnelle und effektive Grundreinigung von stärke- und eiweißbelastetem Geschirr und entfernt zuverlässig alle Ablagerungen und bringt neuen Glanz.

Nur für alkalibeständiges Spülgut verwenden! Nicht für Aluminium geeignet!

### Anwendung/Dosierung:

Manuelle Anwendung: Produkt flächig einstreuen. Das Pulver sollte sich vor der Anwendung aufgelöst haben, Geschirr tauchen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Geschirr mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Maschinelle Anwendung: Die Spülmaschine auf die längste Spülzeit einstellen oder die Bandgeschwindigkeit auf langsamste Stufe stellen. Anschließend sollte das Geschirr mit frisch gefülltem Tank gespült werden.

Dosierung: 2 – 5 g/Liter Frischwasser.

### Lagerhinweise:

Im geschlossenen Gebinde frostfrei und vor Hitze geschützt lagern. Von Lebensmitteln und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

### Ökologie:

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

### Gefahrenhinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitsratschläge:

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

### Physikalische Daten:

Farbe: weiß  
Konsistenz: fest  
Geruch: charakteristisch  
pH-Wert: 15  
Dichte: 1,02 g/cm<sup>3</sup>

### Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



### Piktogramme Anwendungsbereiche



### Gefahrensymbol



H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Inhaltsstoffe

5 – 15 % Phosphate, < 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis

### Gebindeformen

Art. 28006 5 kg Eimer